

Насадки для электромеханических и бензомеханических машин

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48











Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
















Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93









сайт: www.genpipe.nt-rt.ru || эл. почта: gpn@nt-rt.ru

Насадки (для электромеханических и бензомеханических машин)










Артикул	Название	Для спиралей, мм	Фото
Для спиралей Flexicore 8 мм, 10мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм. Для всех барабанных спиральных машин.			
АН	Насадка стрела	8, 10, 13	
1-1/4 SCB	Скребок 32мм	8, 10	
FAH	Гибкая стрела	8, 10	
DHVG	Бурав на шарнире	8, 10	
BG	Бурав	8, 10	
1-1/2UC	Скребок 40мм	10, 13	
2UC	U-образный зубчатый скребок-резак 50мм	13, 16, 19	
3UC	U-образный зубчатый скребок-резак 50мм	16, 19	
4UC	U-образный зубчатый скребок-резак 50мм	16, 19	
RTR-1	Бурав-экстрактор	10, 13	
DHF	Шарнир для насадки	8, 10	
2SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 50 мм	13, 16, 19	
3SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 75 мм	13, 16, 19	
4SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 100 мм	13, 16, 19	
6SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 150 мм	16, 19	
3RSB	Роторная пила 75 мм	13, 16, 19	

4RSB	Роторная пила 100 мм	13, 16, 19	
LE-1	Гибкий лидер	10, 13	
LE-2	Гибкий лидер	16, 19	
LE-3	Гибкий лидер	16, 19	
SHD	Стреловидный бур	16, 19	
3HDB	Пилообразная насадка усиленная 75 мм	16, 19	
4HDB	Пилообразная насадка усиленная 100 мм	16, 19	
6HDB	Пилообразная насадка усиленная 150 мм	16, 19	
8HDB	Пилообразная насадка усиленная 200 мм	16, 19	
3HDSC	C-образный скребок-резак 75 мм	16, 19	
4HDSC	C-образный скребок-резак 100 мм	16, 19	
4-6SAC	Саморегулирующийся скребок резак, диапазон 100-150мм	16, 19	
3-6HDEC	Саморасширяющийся резак, диапазон 75 - 150 мм	16, 19	
3-6RB	Сменное лезвие для 3-6HDEC	16, 19	
RP-2	Разрушитель	16, 19	
FB	Бабочка	16, 19	
SG	Направляющая для спирали	16, 19	
RTR-2	Экстрактор	16, 19	

Наборы насадок для спиралей FLEXICORE

HECS	Набор насадок для аппаратов Оса, Крот-DR. Набор включает: АН, FAH, 1-1/4SCB, BG, DHBG	8, 10	
MRCS	Набор насадок для аппаратов MR, XP. Набор включает: АН, 1-1/2UC, 2SCB, BG	10, 13	
JRCS	Набор насадок для аппаратов Т-3. Набор включает: LE-1, АН, 1-1/2UC, 2SCB, 3SCB, 4SCB, 3RSB, RTR-1	10, 13	
EJCS	Набор насадок для аппаратов Крот-Метро. Набор включает: АН, 1-1/2UC, 2UC, RTR-1	13	
SRCS-R	Набор насадок для аппаратов Крот-Метро. Набор включает: SHD, 2UC, 3HDSC, 3HDB, RTR-2	16, 19	
SRCS	Набор насадок для аппаратов PS-91. Набор включает: LE-3, SHD, 3SCB, 4SCB, 2UC, 3HDB, 4RSB, RTR-2	16, 19	
COCS	Набор насадок для аппаратов PS-91. Набор включает: набор SRCS, LE-1, АН, 1-1/2UC, 2SCB, RTR-1	13	
Насадки для секционных спиралей машины К-95			
R-AH	Стреловидный бур	16	
R-BG	Бурав	16	
R-DHBG	Бурав на шарнире	16	
R-1-1/2UC	U-образный скребок-резак 40мм	16	
R-RTR-1	Штопорообразный бурав-экстрактор	16	
R-CK-8	Ключ для секционной спирали 16 мм	16	
R-SC-10	Лопатообразный резак	22	
R-SHD-10	Копье	22	
R-HA-10	Бур прямой с крюком	22	
R-2UC-10	U-образный скребок 50мм	22	

R-3UC-10	U-образный скребок 75мм	22	
R-RTR-10	Экстрактор	22	
R-CK-10	Ключ для спиралей 22мм	22	
R-8CS	Набор насадок для К-95. Набор включает: R-BG, R-1-1/2UC, R-RTR-1, R-AH, R-CK-8	16	
R-10CS	Набор насадок для К-95. Набор включает: R-SHD-10, R-NA-10, R-2UC-10, R-3UC-10, R-RTR-10, R-CK-10	22	
Для секционных спиралей 32мм. Для машин Крот-88, Хот-Роддер, Питон-Е (RD-SG)			
G-SHD	Копье	32	
G-SC	Лопатообразный резак	32	
G-FSH	Гибкое копье	32	
G-NA	Бур прямой с крюком	32	
G-BA	Бурав	32	
G-2UC	U-образный зубчатый скребок-резак 50мм	32	
G-3HDSC	Скребок резак 75мм	32	
G-4HDSC	Скребок резак 100мм	32	
G-3RSB	Роторная пила 75мм	32	
G-4RSB	Роторная пила 100мм	32	
G-3HDB	Спиральная пила для тяжелых работ 75мм	32	

G-4HDB	Спиральная пила для тяжелых работ 100мм	32	
G-6HDB	Спиральная пила для тяжелых работ 150мм		
G-RP-2	Разрушитель корней	32	
G-RTR-2	Экстрактор	32	
G-FTH	Гибкий лидер для трапов	32	
G-CL	Гибкий лидер	32	
G-CA	Переходник для использования насадок от барабанных машин.	32	
G-CW	Ключ для насадок и спиралей	32	
EGCS	Набор насадок для Питон-Е (RD-E-SG). Включает: G-CW, G-FSH, G-SHD, G-RTR-2, G-3HDB, G-4HDB, G-6HDB	32	
RDCS-G	Набор насадок для Хот-Роддер (HT), Крот-88. Включает: G-SHD, G-NA, G-2UC, G-3HDSC, G-3HDB, G-4RSB, G-RTR-2, G-CW		
Насадки для штанговой машины Питон-Е (RD-E-M)			
MCS	Комплект из М-24, М-28, М-29, М-4HDB, М-6HDB, М-31 (стандартная поставка)	штанга	
M-24	Ключ для насадок и штанг	штанга	
M-28	Насадка "Алмаз"	штанга	
M-29	Насадка "Корнерез", 75мм	штанга	
M-3HDB	Насадка "Спиральная пила для тяжелых заторов", 75 мм	штанга	
M-4HDB	Насадка "Спиральная пила для тяжелых заторов", 100 мм	штанга	
M-6HDB	Насадка "Спиральная пила для тяжелых заторов", 150 мм	штанга	
M-8HDB	Насадка "Спиральная пила для тяжелых заторов", 200 мм	штанга	

M-31	Насадка "Крюк"	штанга	
M-25	Насадка "Расширяющийся нож-скребок"	штанга	
M-26	Насадка "Щетка", 100мм	штанга	
M4SQ	Насадка "Бурав квадратного сечения", 100 мм	штанга	
M6SQ	Насадка "Бурав квадратного сечения", 150 мм	штанга	
M8SQ	Насадка "Бурав квадратного сечения", 200 мм	штанга	
M-30	Насадка "Двойной бурав" для труб 100мм	штанга	
M-32	Насадка "Бурав" для труб 100мм	штанга	
M4A	Насадка "Спиральный выскабливающий бурав", 100мм	штанга	
M6A	Насадка "Спиральный выскабливающий бурав", 150мм	штанга	
M8A	Насадка "Спиральный выскабливающий бурав", 200мм	штанга	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93